

# CLEAN SINK

Visible Light Sterilization Kitchen Auxiliary Lighting

## COVID-19 death test report (Virus death test by visible light irradiation)

'COVID-19 Virus 99.99% Dead'



**시험성적서**

담당자	신화주	전화	02-555-0500
의뢰인	소속 ㈜말타니	이메일	shj26@maltani.co.kr
	주소	서울특별시 강남구 역삼로 431 말타니빌딩	
의뢰내용	LED 조사에 의한 바이러스 사멸 실험		
제품	말타니 가시광 살균조명 크린시리즈 모듈		
제품사용용도	살균		
시험바이러스	COVID-19 (SARS-CoV-2)	세포주	Vero-E6
시험번호	KR-2009-042-MTND1-C	시험기간	2020.09.04-09.11
처리시간	30분, 60분, 90분	역가측정	CPE
시험온도	상온 (약 20°C)	시험자	조한샘

**시험결과**

제품명	바이러스 TCID <sub>50</sub>	거리	처리시간	바이러스 감소율	
				(log)	(%)
말타니 가시광 살균조명 크린시리즈 모듈	6.81x10 <sup>6</sup>	20 cm	30 분	2.42	99.62%
			60 분	≥4.42	≥99.99%
			90 분	≥4.00	≥99.99%

결과: ㈜말타니의 가시광 살균조명 크린시리즈 모듈에서 발생되는 가시광선 (405nm)에 의한 COVID-19 (SARS-CoV-2)에 대한 살균력 시험 결과 20cm에서 60분 처리에 99.99% 이상의 바이러스 사멸 효능을 보였음.

2020년 09월 17일

시험책임자: 김영봉

**주식회사 케이알바이오텍**

\* 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않습니다.  
\* 이 성적서는 홍보, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 영도 이외의 사용을 금합니다.

Kill more than 99% of COVID-19 viruses in 30 minutes

Visible light sterilization kitchen aids, which can kill up to **COVID-19** protect you from harmful bacteria in space by preventing bacterial development and proliferation by simply leaving the light on.

Clean Sink's visible light sterilization kitchen assistant lights are applied by Violets, a new concept clean technology used by NASA's International Space Station.



General LED kitchen assistant lighting cannot prevent the proliferation of infectious harmful bacteria and viruses and has no sterilizing effect.

Clean Sink's visible light sterilization kitchen assistant light is 405nm wavelength to prevent the disappearance and proliferation of COVID-19 viruses and infectious harmful bacteria.




2F, 607-20, Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul, Rep of KOREA

www.cleannedge.co.kr



# CLEAN SINK (Visible Light Sterilization Kitchen Auxiliary Lighting)




## Products Spec.

Model NO.	To connect to power method	Power (W)	CCT(K)	CRI (Ra)	Size (mm)	Weight (kg)	Input Voltage (VAC/Hz)
S-CLP2910-30-C001	Directly installed	28.5W(sterile lamp)+10W(general lamp)	3,000	≥ 80	L653× W42 × H26	0.95	AC 200-250 50/60
S-CLP2910-40-C001	Directly installed	28.5W(sterile lamp)+10W(general lamp)	4,000	≥ 80	L653× W42 × H26	0.95	AC 200-250 50/60
S-CLP2910-50-C001	Directly installed	28.5W(sterile lamp)+10W(general lamp)	5,000	≥ 80	L653× W42 × H26	0.95	AC 200-250 50/60
S-CLP2910-30-C002	Built-in furniture type	28.5W(sterile lamp)	3,000	≥ 80	L653× W42 × H26	0.75	AC 200-250 50/60
S-CLP2910-40-C002	Built-in furniture type	+	4,000	≥ 80	L653× W42 × H26	0.75	AC 200-250 50/60
S-CLP2910-50-C002	Built-in furniture type	10W(general lamp)	5,000	≥ 80	L653× W42 × H26	0.75	AC 200-250 50/60


## Maltani Visible Light Sterilization Kitchen Auxiliary Lighting Sterilization Mechanism

(Unlike UV Sterilization Method, Sterilization Mechanism Harmless to Human Body)


- Utilize visible light sterilization principles  
Popyrene Reactive (405nm)
- The 405 nm irradiation reacts with the "popirin" in bacteria.  
(porphyrin excitation) → Reactive oxygen species  
(Oxygen) Destroy cells by creating an.



\* Popyrene  
405 nm reactant present in bacteria



<Popyrin Absorbance Curve>




\* 출처 : A journal published by Johnson Matthey Plc.

## Comparison of sterilization methods by wavelength


Sortation	UVC (100~280nm)	UVB (280~315nm)	UVA (315~400nm)	405nm (Visible Light Region)
Characteristics	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sterilize in a short period of time</li> <li>Burn bacteria and viruses to death</li> <li>Light source cannot be used directly in the form of exposure</li> <li>Damage to eyes or skin (Exposure to a 253 nm shortwavelength light source may cause DNA destruction, skin cancer)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sterilizable</li> <li>Direct use in light source</li> <li>exposure form is not possible</li> <li>Damage to eyes or skin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direct use in light source</li> <li>exposure form is not possible</li> <li>Damage to eyes or skin</li> <li>Direct sterilization not possible</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Non-contact sterilization</li> <li>The 405nm reactant in bacteria, the popirin, is decomposed.</li> <li>Thus, the sterilization method in which the cells of bacteria on the surface of the light are destroyed. Germs are killed in proportion to survey time</li> <li>No human impact.</li> </ul>

Human Impact Diagram Direct exposure changes the structure of DNA, which is harmful to the human body.

## Visible light contact sterilization



## Spectrum Comparison (Photovoltaic VS Sterilization Module)



## Percentage of bacteria sterilized over time

Test strains	Sterilization rate over time	
	Distances from strains and visible light sterilization kitchen aids - 50 cm	Distances from strains and visible light sterilization kitchen aids - 1 m
	After 6 hours	After 24 hours
E. coli	97.6 %	99.9 %
Staphylococcus aureus	97.6 % or higher	99.9 %
Pneumonia	97.6 % or higher	99.9 %
MRSA (antibiotic resistant bacteria)	97.6 % or higher	99.9 %